



# Encore Energy

DE

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Benutzer,

vielen Dank für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie unseren Laptop-Akku gewählt haben. Um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren, folgen Sie bitte den Anweisungen in unserer Bedienungsanleitung, die den korrekten Gebrauch und die Wartung des Akkus beschreibt.

### Erstgebrauch:

- Stellen Sie vor dem Austausch sicher, dass der Akku für Ihr Gerätemodell geeignet ist. Setzen Sie den Akku in den Computer ein, während er vom Stromnetz getrennt ist.
- Nach dem Einsetzen entladen Sie den Akku, bis das Gerät sich automatisch ausschaltet (ca. 2 %) und laden Sie ihn anschließend im ersten Ladezyklus vollständig auf 100 % auf. Beachten Sie, dass eine Entladung bis 0 % die Zellen beschädigen und dadurch die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang 3–5 Mal, damit Ihr Akku seine volle Kapazität erreicht.
- Um die volle Funktionsfähigkeit des Akkus aufrechtzuerhalten, wiederholen Sie diesen Vorgang einmal alle vier Wochen.

Jeder neue Akku kann anfangs Ladeprobleme aufweisen. Sollte der Ladevorgang unterbrochen werden, nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein, um den Zyklus neu zu starten.

Ein Ladeproblem kann auch durch eine Unverträglichkeit oder Abnutzung des Netzteils verursacht werden. Wir empfehlen, zu prüfen, ob das Problem auch bei einem anderen funktionierenden Netzteil auftritt und ob das aktuelle Netzteil die vom Gerätehersteller empfohlenen Spezifikationen erfüllt. Ein Aufheizen des Akkus ist normal.

### Wartung des Akkus:

- Lassen Sie den Akku nicht länger als 2 Tage entladen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Wenn Sie den Laptop längere Zeit nicht verwenden möchten, entnehmen Sie den Akku, nachdem er zuvor auf 50–70 % geladen wurde, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort auf.
- Beim erneuten Anschluss verfahren Sie wie beim Erstgebrauch.
- Eine dauerhafte Aufladung ohne Entladung oder kurze Ladezyklen können den Akku schnell abnutzen.

**ACHTUNG:**

**Unsachgemäßer Gebrauch kann Gefahren verursachen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.**

Nicht ins Feuer werfen, nicht erhitzen, das Gehäuse nicht öffnen, nicht durchbohren, nicht zerdrücken, nicht fallen lassen oder werfen, von anderen metallischen Gegenständen fernhalten, vor Flüssigkeiten schützen, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, plötzliche Temperaturschwankungen vermeiden, nicht an schlecht belüfteten Orten aufbewahren, den Akku nicht während des Betriebs des Geräts entnehmen, von Feuerquellen fernhalten, nur im vorgesehenen Gerät verwenden und vor starkem Außendruck schützen.

Dieser Artikel ist nicht zum Spielen geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden.

Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn Sie besorgniserregende Anzeichen wie Farbveränderungen, Verformungen des Gehäuses, austretende Flüssigkeit, Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche bemerken, brechen Sie die Nutzung sofort ab und geben Sie den isolierten Akku in die nächstgelegene Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder geben Sie ihn an den Verkäufer zurück.



# Encore Energy

EN

## USER MANUAL

Dear User,

Thank you for your trust and for choosing our laptop battery.

To enjoy the battery life as long as possible, follow the instructions in our user manual for proper use and maintenance of the battery.

### First use:

- Before you replace the battery, make sure that it is suitable for your model of the device. Place the battery in the computer that is disconnected from the power source.
- After installation, discharge the battery to approx. 2% until the device shuts down automatically, then during the first cycle, charge it up to 100%. Remember that a discharge to 0% may damage the cells, and thus the entire battery, contributing to the shortening of its life.
- Repeat this step 3-5 times to make sure your battery is working to its full capacity.
- To maintain your battery's full performance, repeat this step once every four weeks.

Any new battery may initially cause charging problems. If the charging process stops, remove the battery and reinsert it to start a new cycle.

Failure to charge may also be due to a mismatched or worn out power supply, we recommend checking, if the situation with the battery is repeated on another working power supply and if the current one has the parameters recommended by the device manufacturer.

Battery heating is a normal phenomenon.

### Maintenance of the battery performance

- Do not leave the battery discharged for more than 2 days, as this may cause damage to the battery.
- If you do not intend to use the laptop for a longer period of time, remove the battery that has been previously charged to 50-70% and store it in a dry and cold place.
- After reconnection it, follow the same procedure as for first-time use.
- Continuous charging of the battery without discharging it, or short charging cycles, may cause rapid battery wear.

**CAUTION:**

**improper use may cause a hazard for which the manufacturer does not assume responsibility.**

Do not dispose of in fire; do not heat; do not open the case; do not puncture; do not crush; do not drop; do not throw; protect from contact with other metal objects; protect from liquids; do not expose to direct sunlight; do not expose to sudden changes in temperature; do not keep in a poorly ventilated place; do not remove the battery while the device is operating; keep away from sources of fire; use only in a dedicated device; protect from high external pressure.

The item is not intended for play and must be kept out of reach of children and animals.

Never use a damaged battery. If you observe any alarming symptoms - a change in colour, deformation on the battery case, liquid emitted, smoke, strange smells or sounds - stop using the battery immediately and return the isolated battery to the nearest collection point for waste electrical and electronic equipment or return it to your dealer.



# Encore Energy

## NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Vážení uživatelé,

Děkujeme vám za důvěru a za to, že jste si vybrali naši baterii do notebooku.  
Abyste se těšili ze životnosti baterie co nejdéle, dodržujte pokyny uvedené v našem  
uživatelském manuálu pro správné používání a údržbu baterie.

### První použití:

- Před výměnou baterie se ujistěte, že je vhodná pro váš model zařízení. Vložte baterii do počítače odpojeného od zdroje napájení.
- Po vložení vybijte baterii, dokud se zařízení samo nevypne (na přibližně 2 %), pak ji během prvního cyklu plně nabijte na 100 %. Pamatujte, že vybití na 0% může poškodit články a tím celou baterii a zkrátit její životnost
- Opakujte tento krok 3–5krát - tím zajistíte, že vaše baterie bude plně funkční.
- Aby byla baterie plně funkční, opakujte tento krok každé čtyři týdny.

Každá nová baterie může zpočátku způsobovat problémy s nabíjením.

Pokud se proces nabíjení zastaví vyjměte ji a znova ji vložte, abyste zahájili nový cyklus. Nenabití může souviset i s nesouladem nebo opotřebením zdroje, doporučujeme zkontovalovat, zda se situace s baterií opakuje na jiném zdroji a zda používaný zdroj má parametry doporučené výrobcem zařízení. Je normální, že se baterie zahřívá.

### Zachování funkčnosti baterie:

- Nenechávejte baterii vybitou déle než 2 dny, mohla by se poškodit.
- Pokud již nebudete notebook používat, vyjměte baterii dříve nabité na 50—70% a uložte ji na suché a chladné místo.
- Po opětovném připojení postupujte jako při prvním použití.
- Nepřetržité nabíjení baterie bez vybití nebo krátké nabíjecí cykly mohou baterii rychle opotřebovat.

**VAROVÁNÍ: Nesprávné používání může způsobit nebezpečí, za které výrobce nenese odpovědnost.**

Nevhazujte do ohně; nezahřívejte; neotevřejte kryt; nepropichujte; nedrťte; nepouštějte; neházejte; chraňte před styku s jinými kovovými předměty; chraňte před kapalinami; nevystavujte přímému slunečnímu záření; nevystavujte náhlým změnám teploty; neuchovávejte na špatně větraném místě; nerozebírejte baterii, pokud je zařízení v provozu; uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně; používejte pouze v doporučeném zařízení; chraňte před vysokým vnějším tlakem.

Tento předmět není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii.

Pokud zpozorujte zneklidňující příznaky - změny barvy, deformaci krytu baterie, únik elektrolytu, kouř, podivný zápach nebo zvuky, ihned přestaňte baterii používat a okamžitě odevzdajte odizolovanou baterii do nejbližší sběrnny pro elektrická a elektronická zařízení nebo ji vraťte prodejci.



# Encore Energy

SK

## NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za dôveru a za to, že ste si vybrali našu batériu do laptopu.

Aby ste si čo najdlhšie mohli užívať životnosť batérie, riadte sa pokynmi v našom návode na použitie, ktorý popisuje správny spôsob používania a údržby batérie.

### Prvé použitie:

- Pred výmenou batérie sa uistite, že je vhodná pre váš model zariadenia. Vložte batériu do počítača odpojeného od zdroja napájania.
- Po montáži vybite batériu, kým sa zariadenie samo nevypne – na cca 2 %, potom ju pri prvom cykle úplne nabite na 100 %. Pamäťajte, že vybitie na 0 % môže poškodiť články a tým aj celú batériu, čím sa skráti jej životnosť.
- Tento krok zopakujte 3-5 krát – vďaka tomu vaša batéria dosiahne plnú kapacitu.
- Na udržanie plnej funkčnosti batérie zopakujte tento krok raz za štyri týždne.

Každá nová batéria môže spočiatku spôsobovať problémy s nabíjaním. Ak dôjde k zastaveniu procesu nabíjania, vyberte ju a znova vložte, čím začnete nový cyklus.

Nabíjanie sa nemusí spustiť aj z dôvodu nekompatibilného alebo opotrebovaného napájacieho zdroja. Odporúčame skontrolovať, či sa problém s batériou opakuje na inom funkčnom napájacom zdroji a či má váš aktuálny zdroj parametre odporúčané výrobcom zariadenia.

Zahrievanie batérie je bežný jav.

### Udržanie funkčnosti batérie:

- Nenechávajte batériu vybitú dlhšie ako 2 dni, pretože by sa mohla poškodiť.
- Ak neplánujete dlhšie používať laptop, vyberte batériu nabitú na 50–70 % a uložte ju na suché a chladné miesto.
- Pri opäťovnom pripojení postupujte ako pri prvom použití.
- Neustále nabíjanie batérie bez jej vybíjania alebo krátke cykly nabíjania môžu batériu rýchlo opotrebovať.

**UPOZORNENIE:**

**Nesprávne používanie môže spôsobiť nebezpečenstvo, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.**

Nevhadzujte do ohňa; nezohrievajte; neotvárajte kryt; neprepichujte; nestláčajte; nepúšťajte; nehádzte; chráňte pred kontaktom s inými kovovými predmetmi; chráňte pred pôsobením tekutín; nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu; nevystavujte náhlym zmenám teploty; neuchovávajte na zle vetracom mieste; nerozoberajte batériu, ak je zariadenie v prevádzke; držte mimo dosahu zdrojov ohňa; používajte iba v určenom zariadení; chráňte pred vysokým vonkajším tlakom.

Tento predmet nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí a zvierat.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu.

Ak si všimnete varovné príznaky – zmenu farby, deformáciu krytu batérie, únik elektrolytu, dym, zvláštny zápach alebo zvuky – okamžite prestaňte používať a neodkladne odovzdajte izolovanú batériu do najbližšieho zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia alebo ju vráťte predajcovi.



# Encore Energy

IT

## MANUALE D'USO

Gentile utente,

grazie per la fiducia e per aver scelto la nostra batteria per il laptop. Per prolungare la durata della batteria, segua le istruzioni presenti nel nostro manuale d'uso, che descrive il corretto utilizzo e manutenzione della batteria.

### Primo utilizzo:

- Prima di sostituire la batteria, assicurarsi che sia compatibile con il modello del dispositivo. Inserisca la batteria nel computer scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Dopo l'installazione, scarichi la batteria fino allo spegnimento automatico del dispositivo (circa al 2 %), quindi, nel primo ciclo, la carichi completamente al 100 %. Ricordi che una scarica fino allo 0 % può danneggiare le celle e ridurre la durata della batteria.
- Ripeta questa operazione 3–5 volte per far sì che la batteria raggiunga la piena capacità.
- Per mantenere la piena efficienza della batteria, ripeta questa operazione una volta ogni quattro settimane.

Ogni batteria nuova potrebbe presentare problemi di carica inizialmente. Se il processo di carica si interrompe, rimuova la batteria e reinserirla per iniziare un nuovo ciclo.

L'assenza di carica potrebbe anche essere dovuta a una incompatibilità o usura dell'adattatore. Raccomandiamo di verificare se il problema si ripete con un altro adattatore funzionante e se l'adattatore attuale possiede le specifiche consigliate dal produttore.

Il riscaldamento della batteria è normale.

### Mantenimento della batteria:

- Non lasci la batteria scarica per più di 2 giorni, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Se non intende utilizzare il laptop per un periodo prolungato, rimuova la batteria caricata al 50–70 % e la conservi in un luogo asciutto e fresco.
- Al successivo collegamento, proceda come per il primo utilizzo.
- La carica continua senza scarico o i cicli di carica brevi possono causare un'usura rapida della batteria.

**ATTENZIONE:**

**un uso improprio può comportare rischi per i quali il produttore non si assume alcuna responsabilità.**

Non gettare nel fuoco; non riscaldare; non aprire la custodia; non forare; non schiacciare; non far cadere; non lanciare; evitare il contatto con oggetti metallici; proteggere dai liquidi; non esporre alla luce diretta del sole; evitare sbalzi termici; non conservare in luoghi poco ventilati; non smontare la batteria durante l'uso del dispositivo; tenerla lontana da fonti di calore; usare solo nel dispositivo dedicato; proteggere da pressioni esterne elevate.

Questo articolo non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata di bambini e animali.

Non utilizzare mai una batteria danneggiata. In caso di segnali preoccupanti, come cambiamento di colore, deformazioni della custodia, fuoriuscita di liquidi, fumo, odori o rumori strani, interrompa immediatamente l'uso e consegni la batteria isolata al centro di raccolta di dispositivi elettronici più vicino o la restituiscala venditore.



# Encore Energy

ES

## **MANUAL DE USARIO**

Estimado usuario:

Gracias por confiar en nosotros y elegir nuestra batería para su computadora portátil. Para prolongar la vida útil de la batería, siga las recomendaciones de nuestro manual de usuario, que describe el uso y mantenimiento correctos de la batería.

### **Primer uso:**

- Antes de reemplazar la batería, asegúrese de que sea compatible con el modelo de su dispositivo. Inserte la batería en el ordenador desconectado de la fuente de alimentación.
- Después de instalarla, descargue la batería hasta que el dispositivo se apague automáticamente (aproximadamente al 2 %), luego, en el primer ciclo, cárguela completamente al 100 %. Recuerde que descargar hasta el 0 % puede dañar las celdas y acortar la vida útil de la batería. • Repita este proceso de 3 a 5 veces para que la batería alcance su capacidad completa.
- Para mantener la plena funcionalidad de la batería, repita este proceso una vez cada cuatro semanas.

Cada batería nueva puede presentar problemas de carga al principio. Si el proceso de carga se detiene, sáquela y vuelva a insertarla para iniciar un nuevo ciclo.

La falta de carga también puede deberse a la incompatibilidad o al desgaste del adaptador de corriente. Recomendamos comprobar si el problema de la batería se repite con otro adaptador en buen estado y si el adaptador actual tiene las especificaciones recomendadas por el fabricante del dispositivo.

El calentamiento de la batería es un fenómeno normal.

### **Mantenimiento de la batería:**

- No deje la batería descargada por más de 2 días, ya que esto podría dañarla.
- Si no va a utilizar su computadora portátil durante un tiempo prolongado, retire la batería cargada previamente al 50–70 % y guárdela en un lugar seco y fresco.
- Al volver a conectarla, proceda como en el primer uso.
- La carga continua sin descargarla o los ciclos de carga cortos pueden causar un desgaste rápido de la batería.

**ATENCIÓN:**

**el uso inadecuado puede representar un peligro del que el fabricante no se hace responsable.**

No arrojar al fuego, no calentar, no abrir la carcasa, no perforar, no aplastar, no dejar caer, no arrojar; proteger del contacto con otros objetos metálicos; proteger de los líquidos; no exponer a la luz solar directa; evitar cambios bruscos de temperatura; no almacenar en lugares mal ventilados; no retirar la batería durante el funcionamiento del dispositivo; mantener alejada de fuentes de fuego; usar solo en el dispositivo dedicado; proteger de presiones externas elevadas.

Este artículo no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de niños y animales.

Nunca use una batería dañada. Si observa signos preocupantes, como cambio de color, deformaciones en la carcasa, fuga de líquido, humo, olores o sonidos extraños, interrumpa inmediatamente su uso y lleve la batería aislada al centro de reciclaje de residuos electrónicos más cercano o devuélvala al vendedor.



# Encore Energy

**FR**

## MANUEL D'UTILISATION

Cher utilisateur,

merci de votre confiance et de votre choix pour notre batterie d'ordinateur portable. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, veuillez suivre les instructions de notre manuel d'utilisation qui décrit les bonnes pratiques d'utilisation et d'entretien de la batterie.

### Première utilisation :

- Avant de remplacer la batterie, assurez-vous qu'elle est compatible avec votre modèle d'appareil. Insérez la batterie dans l'ordinateur, hors connexion électrique.
- Après l'installation, déchargez la batterie jusqu'à l'arrêt automatique de l'appareil (environ 2 %), puis lors du premier cycle, chargez-la complètement à 100 %. Notez que décharger à 0 % pourrait endommager les cellules, ce qui réduit la durée de vie de la batterie.
- Répétez cette opération 3 à 5 fois pour que votre batterie atteigne sa pleine capacité.
- Pour maintenir la pleine capacité de la batterie, répétez cette opération une fois toutes les quatre semaines.

Une nouvelle batterie peut parfois rencontrer des problèmes de charge au début. Si la charge s'interrompt, retirez-la puis réinsérez-la pour recommencer un nouveau cycle.

L'absence de charge peut aussi être due à une incompatibilité ou à l'usure de l'adaptateur. Nous vous recommandons de vérifier si le problème persiste avec un autre adaptateur fonctionnel et si l'adaptateur actuel répond aux spécifications recommandées par le fabricant de l'appareil. Le chauffage de la batterie est un phénomène normal.

### Entretien de la batterie :

- Ne laissez pas la batterie déchargée pendant plus de 2 jours, car cela pourrait l'endommager.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'ordinateur portable pendant une longue période, retirez la batterie chargée à 50–70 % et conservez-la dans un endroit sec et frais.
- Lors du raccordement ultérieur, procédez comme lors de la première utilisation.
- Une charge continue sans décharge ou des cycles de charge courts peuvent entraîner une usure rapide de la batterie.

**ATTENTION:**

**une mauvaise utilisation peut engendrer des risques pour lesquels le fabricant ne saurait être tenu responsable.**

Ne jetez pas au feu, ne chauffez pas, n'ouvrez pas le boîtier, ne percez pas, ne comprimez pas, ne faites pas tomber, ne jetez pas, protégez contre les contacts avec des objets métalliques, protégez de tout liquide, n'exposez pas à la lumière directe du soleil, évitez les changements brusques de température, ne conservez pas dans des endroits mal ventilés, ne retirez pas la batterie pendant le fonctionnement de l'appareil, gardez-la éloignée des sources de chaleur, utilisez-la uniquement dans l'appareil dédié et protégez-la de fortes pressions extérieures.

Cet objet n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

N'utilisez jamais une batterie endommagée. En cas de signes inquiétants (changement de couleur, déformation du boîtier, fuite, fumée, odeurs ou sons étranges), arrêtez immédiatement son utilisation et apportez la batterie isolée au centre de collecte le plus proche pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ou retournez-la au vendeur.



# Encore Energy

UA

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний користувач,

дякуємо за вашу довіру та вибір нашої батареї для ноутбука. Щоб продовжити термін служби батареї, дотримуйтесь вказівок у нашій інструкції з експлуатації, що описує правильний спосіб використання та догляду за батареєю.

### Перше використання:

- Перед заміною батареї переконайтесь, що вона підходить для вашої моделі пристрою. Вставте батарею у вимкнений від джерела живлення ноутбук.
- Після встановлення розрядіть акумулятор до автоматичного вимкнення пристрою (приблизно 2 %), а потім у першому циклі зарядіть його повністю до 100 %. Пам'ятайте, що розрядка до 0 % може пошкодити елементи батареї та скоротити її термін служби.
- Повторіть цю дію 3–5 разів, щоб батарея досягла повної працездатності.
- Щоб зберегти повну працездатність батареї, повторюйте цей процес раз на чотири тижні.

Нова батарея може спочатку мати проблеми із зарядкою. Якщо процес зарядки зупиняється, вийміть її та вставте знову, щоб почати новий цикл.

Проблеми з зарядкою також можуть бути пов'язані з невідповідністю або зношеністю адаптера живлення. Рекомендуємо перевірити, чи повторюється проблема з батареєю з іншим справним адаптером, і чи відповідають параметри поточного адаптера рекомендаціям виробника.

Нагрівання батареї — нормальне явище.

### Підтримка працездатності батареї:

- Не залишайте батарею розрядженою понад 2 дні, це може призвести до її пошкодження.
- Якщо ви не плануєте користуватися ноутбуком тривалий час, зніміть батарею, заряджену до 50–70 %, і зберігайте її у сухому, прохолодному місці.
- Після повторного підключення виконуйте ті ж дії, що і при першому використанні.
- Постійне заряджання без розрядки або короткі цикли зарядки можуть призвести до швидкого зношування батареї.

## **УВАГА:**

**неправильне використання може становити загрозу, за яку виробник не несе відповідальності.**

Не кидайте у вогонь, не нагрівайте, не розкривайте корпус, не проколюйте, не стискайте, не кидайте, не допускайте контактів з металевими предметами, захищайте від рідин; не піддавати впливу прямих сонячних променів; не піддавати різких перепадів температури; не зберігати в погано провітрюваному місці; не розбирайте батарею під час роботи пристрою; тримайте фінік подалі від джерел вогню; використання тільки в спеціальному пристрої; захистити від сильного зовнішнього тиску.

Предмет не призначений для гри і повинен зберігатися в недоступному для дітей місці тварини.

Ніколи не використовуйте пошкоджений акумулятор. Якщо ви помітили будь-які тривожні симптоми - зміна кольору, деформація корпусу батареї, виділення рідини, дим, дивні запахи або звуки, ви повинні негайно припинити використання та негайно повернути ізольовану батарею до найближчого пункту збору відпрацьованих електричних та електронних пристрій або повернути його продавцю.



# Encore Energy

**PL**

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny użytkowniku,

dziękujemy za zaufanie i wybór naszej baterii do laptopa.

By jak najdłużej cieszyć się żywotnością baterii zastosuj się do wskazówek w naszej instrukcji obsługi, opisującej prawidłowy sposób użytkowania i konserwacji baterii.

### Pierwsze użycie:

- Przed wymianą baterii upewnij się, że jest ona odpowiednia do Twojego modelu urządzenia. Umieść baterię w komputerze odłączonym od źródła zasilania.
- Po zamontowaniu rozładowuj akumulator do samoczynnego wyłączenia się urządzenia - do ok. 2 %, następnie podczas pierwszego cyklu naładuj całkowicie do 100%. Pamiętaj, że rozładowanie do 0% może uszkodzić ogniwa, a przez to i całą baterię, skracając jej żywotność.
- Powtórz tę czynność 3-5 razy - dzięki temu Twoja bateria osiągnie pełną sprawność.
- By utrzymać pełną sprawność baterii powtórz tę czynność raz na cztery tygodnie.

Każda nowa bateria może początkowo sprawiać problemy z ładowaniem. Jeżeli dojdzie do zatrzymania procesu ładowania wyjmij ją i włóż z powrotem, rozpoczynając nowy cykl.

Brak ładowania może być również związany z niedopasowaniem lub zużyciem zasilacza, zalecamy sprawdzenie czy sytuacja z baterią powtarza się na innym sprawnym zasilaczku oraz czy obecny posiada parametry takie jakie zaleca producent urządzenia.

Nagrzewanie się baterii jest normalnym zjawiskiem.

### Utrzymanie sprawności baterii:

- Nie zostawiaj baterii rozładowanej ponad 2 dni, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
- Jeżeli nie zamierzasz używać laptopa dłużej, zdemonuj baterię naładowaną wcześniej do 50-70% i przechowuj ją w suchym, chłodnym miejscu.
- Po ponownym połączeniu postępuj jak przy pierwszym użyciu.
- Ciągłe ładowanie baterii bez jej rozładowywania lub krótkie cykle ładowania, mogą spowodować jej szybkie zużycie.

**UWAGA:**

**niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenie, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.**

Nie wrzucać do ognia; nie podgrzewać; nie otwierać obudowy; nie przebijać; nie zgniatać; nie upuszczać; nie rzucić; chronić przed zetknięciem się z innymi metalowymi przedmiotami; chronić przed działaniem cieczy; nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych; nie narażać na nagłe zmiany temperatur; nie trzymać w miejscu słabo wentylowanym; nie demontować baterii podczas pracy urządzenia; trzymać z data od źródeł ognia; używać tylko w dedykowanym urządzeniu; chronić przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym.

Przedmiot nie jest przeznaczony do zabawy i należy go trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej baterii. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów - zmiany koloru, odkształceń na obudowie baterii, wydzielającego się płynu, dymu, dziwnych zapachów lub dźwięków należy natychmiast przerwać użytkowanie i niezwłocznie oddać odizolowaną baterię do najbliższego punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy.